



GALFER	
FD	
179	
G1054	
G1370	
G1375	
↔ 109,0	x
mm	44,0
↕	
↔ 8,4	
↕	
↔ 131,9	x
mm	37,2
↕	
↔ 8,4	



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

ПЕРЕД

CFMOTO

ТК 650 правый борт (с 2016)

KAWASAKI

ER-6 F / NINJA 650 R (USA) RIGHT / правый борт (с 2005), ER-6 N RIGHT / правый борт (с 2005), GPZ 1100 (ZX1100E1) правый борт (с 1995), KL 250 TR (с 2004), KLV 1000 правый борт (с 2004), TR 250 (с 2005), VN 1600 NOMAD правый борт (с 2005), VN 1700 CLASSIC TOURER правый борт (с 2009), VN 1700 EASSIC правый борт (с 2009), VN-EASSIC TOURER правый борт (1998-1999), VN-TOURER правый борт (с 2003), W 650 (с 1999), Z 750 правый борт (2004-2006), Z 750 S правый борт (2005-2006), ZEPHYR 1100 правый борт (с 1996), ZR 250 BALIUS II (с 2002), ZR-7 S правый борт (1999-), VN 1700 CLASSIC правый борт (с 2009), VN 1600 SUMO/CLASSIC правый борт (с 2003), ER-6 F / NINJA 650 R (USA) RIGHT / правый борт ABS (с 2006), VERSYS 650 RIGHT / правый борт (2006-2014), VERSYS 650 RIGHT / правый борт ABS (2006-2014), W 800 (2011-), ER-6 N RIGHT / правый борт ABS (2006-)

GALFER

Качественные Тормозные Системы

h.rev. 1-5-25

<http://www.tormoznyekolodki.ru>

SUZUKI

BOULEVARD 400 (с 2005), GS 500 E (с 1996), GS 500 F (с 2006), GSF 600 N BANDIT правый борт (с 2000), GSF 650 BANDIT /S правый борт (2005), GSF 650 BANDIT /S/ ABS правый борт (с 2006), GSR 750 ABS правый борт (с 2011), GSR 750 правый борт (с 2011), GSX 250 FX (с 2002), GSX 600 F правый борт (KATANA 600 USA) (1998-), GSX 750 F правый борт (с 1998), GSX 750 F левый борт (с 2003), GSX 750 F VS правый борт (KATANA 750 USA) (1999-2002), M 1500 правый борт (с 2009), RV 125 VAN VAN (с 2003), RV 200 VAN VAN (с 2003), SFV 400 GLADIUS правый борт (с 2010), SV 400 /S правый борт (с 1999), VL 1500 INTRUDER правый борт (с 2002), VL 1800 VOLUSIA (с 2002), VL 800 VOLUSIA (с 2001), VS INTRUDER M 800 (с 2005), VZ 800 MARAUDER (с 1997), XF 650 FREEWIND (с 1997), DL 650 V-STROM XPEDITION правый борт (с 2011), BOULEVARD 800 (2005-), DL 1000 V-STROM (RIGHT) (2001-2013), DL 650 V-STROM (RIGHT) (2004-), DL 650 V-STROM ABS (RIGHT) (2007-2014), DL 650 V-STROM XPEDITION ABS (RIGHT) (2011-2013), DL 650 V-STROM XT ABS (RIGHT) (с 2015), SFV 650 GLADIUS (RIGHT) (с 2009), SFV 650 GLADIUS ABS (RIGHT) (с 2010), SV 650 /S (RIGHT) (1999-2006), SV 650 ABS (RIGHT) (с 2007), SV 650 X (RIGHT) (с 2018)

Зад

KAWASAKI

VN 1500 DRIFTER (с 2002), VN 1500 MEAN STREAK (с 2001), VN 1600 MEAN STREAK (2004-), VN 1600 NOMAD правый борт (с 2005), VN 1700 CLASSIC TOURER правый борт (с 2009), VN 1700 EASSIC правый борт (с 2009), VN 1700 VOYAGER (с 2009), VN 1700 VOYAGER CUSTOM ABS (с 2011), VN 2000 (с 2004), VN 800 DRIFTER (с 1999), VN 900 (с 2007), VN 900 CLASIC (с 2006), VN 900 CLASIC SPECIAL EDITION (с 2011), VN-EASSIC Fi (с 2000), VN-TOURER правый борт (с 2003), ZR-7 S левый борт (1999-), VN 1700 CLASSIC правый борт (с 2009), VN 1600 SUMO/CLASSIC правый борт (с 2003), VN 1700 CLASSIC ABS (с 2012), VN 1700 CLASSIC NOMAD ABS (с 2012), VN 1700 CLASSIC TOURER ABS (с 2012)

SUZUKI

M 109 R BOULEVARD (с 2006), M 1500 правый борт (с 2009), M 1800 RB (с 2014), VL 1500 INTRUDER T (с 2013), VZ 1600 (с 2004), VZ 1600 INTRUDER (с 2005), INTRUDER C 1800 R (2008-2011), VZR 1800 INTRUDER (2006-), INTRUDER C 1800 RT (2008-2009)